

بسمه تعالی

راهنمای استفاده از قفل دیجیتالی

جهت استفاده از صندوق :

با تشکر از حسن انتخاب شما به منظور استفاده درست و بهینه از قفل دیجیتالی موارد زیر را اجرا کنید:

۴ باتری ۱,۵ ولت را پس از برداشت درپوش در محل قرار دهید.

۱- دکمه استارت "*" را فشار دهید.

۲- کد اولیه (۴۵۶۰) را وارد کنید.

۳- در پایان دکمه "#" را فشار دهید.

۴- دستگیره (یا کلید) را به سمت راست بچرخانید.

تغییر کد شخصی :

پس از باز کردن درب می توانید کد دلخواه خود را وارد کنید. کد شخصی شما می تواند از ۴

تا ۱۶ رقم برنامه ریزی شود.

۱- دکمه M (داخل حفره پشت در) را فشار دهید.

۲- کد جدید شخصی خود را وارد نمایید (مثلا ۵۵۵۵)

۳- دکمه "#" را فشار دهید.

تغییر مجدد کد شخصی در صورت نیاز :

۱- دکمه "*" را فشار دهید

۲- دکمه "#" را فشار دهید



- ۳- رمز شخصی خود را که برنامه ریزی کرده اید وارد نمایید
- ۴- دکمه "#" را فشار دهید
- ۵- روی صفحه نمایش واژه "0-EXIT" را مشاهده می کنید که نشانه حالت تغییر است.
- ۶- کلید "۱" را بزنید گزینه (c-no:1,2,...) را مشاهده می کنید (۵ نفر می توانند از صندوق استفاده کنند که اعداد آنها به ترتیب ۱-۲-۳-۴-۵ است)
- ۷- کد جدید خود را وارد و سپس دکمه "#" را فشار دهید.
- ۸- مجدداً کد جدید را وارد و دکمه "#" را بزنید.
- ۹- گزینه SUCCESS موفقیت و گزینه ERROR عدم موفقیت را تایید میکنند
- ۱۰- در صورت عدم موفقیت از مرحله اول مجدداً تکرار کنید
- ۱۱- در صورت تمایل جهت استفاده از کاربرهای بعدی همین مراحل را تکرار و عدد مربوط به کاربر را در مرحله ۶ وارد نمایید.

عملیات اجرایی :

- در لحظه تغییر کد و مشاهده 0-EXIT با فشار دکمه "#" تکرار اعداد نشان داده خواهد شد.
- ۱- تغییر کد :
- شامل کد شخصی شما که می تواند ۴ کد انتخابی و یک مستر کد باشد
- ۲- پاک کردن رمز :
- ۱- در حالت تغییر رمز ((0-EXIT)) یا مراحل ۱ تا ۵ مورد قبل) عدد مربوط به رمزی که می خواهید پاک کنید را وارد نمایید.
 - گزینه (D-NU:...) ظاهر می شود عدد مربوط به کاربری که می خواهید حذف کنید جلوی این گزینه وارد کنید (۵-۴-۳-۲)
 - ۲- (۱=بله ۰=خیر) برای پاک کردن عدد ۱ و برای کنسل عدد ۰ را بزنید.
 - ۳- روی صفحه نمایش این حالت نمایش داده می شود.



عملیات پنهان کردن کد شخصی :

برای این کار عدد ۷ را در حالت **O-XIT** بزنید مثلا ۴۵۶۰ به صورت *** ظاهر می شود
جهت کنسل کردن حالت بالا دوباره عدد ۷ را در حالت **O-EXIT** بزنید.

شناسایی نشانه ها :

1: صندوق با مسترکد باز می شود

X: ۳ مرتبه رمز اشتباه داده شده است

b: کاربر شماره ۲ پاک شده

B: کاربر شماره ۲ داده شده

A: مستر کد تغییر داده شده

:: صندوق با کد کارخانه باز شده.

با فشار دکمه "#" بیش از ۱۰ بار شما قادر به شناسای حالت استفاده شده هستید

زمان تعویض باتری :

در حالی که صندوق باز نمی شود **LOW BATTERY** مشاهده شود باطری باید فوراً تعویض

شود . اگر باتری وجود ندارد میتوان از آداپتور ۶ ولت استفاده کرد.

اگر شما با اشتباه رمز را وارد کنید صفحه نمایش گزینه **ERROR** را نمایش می دهد . بعد از

۳ بار اشتباه گزینه **PLEASE WAIT** ظاهر می شود که تا ۳ دقیقه نمی توانید از صندوق

استفاده کنید.

WWW.IRANSAFEBOX.COM

